

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um revestimento Cieza, desenvolvido com tecnologia de ponta com um toque artesanal, o que garante uma qualidade capaz transformar qualquer ambiente, deixando-o muito mais exclusivo e sofisticado.

Para obter um resultado incrível e que transforme o seu ambiente com sofisticação e design, é importante seguir algumas instruções abaixo:

1. PREPARAÇÃO PARA O ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO

- No momento do recebimento do revestimento, verifique se existe alguma peça quebrada ou com qualquer outra não conformidade, em caso de avaria, pedimos que entre em contato com o revendedor ou pela nossa Central de Atendimento em www.cieza.com.br;

- Verifique se a área de aplicação do revestimento está de acordo com os termos e restrições de uso para a linha de revestimento que foi recebida. As especificações de uso e mais informações de cada linha de revestimento estão disponíveis em www.cieza.com.br;

- Para um assentamento correto deste revestimento é importante a contratação de um profissional qualificado;

- Antes do assentamento, distribua as peças no chão de caixas diferentes, de forma a comparar as tonalidades e encaixes do revestimento. Distribua as peças de forma que as tonalidades diferentes fiquem de forma equilibrada e harmônica;

- Caso seja necessário cortar o revestimento, utilize serra mármore com disco adiamantado contínuo;

2. INSTRUÇÕES PARA O ASSENTAMENTO

- Para revestimento com tonalidades mais claras utilize argamassa branca e para revestimentos com tonalidades escuras utilize argamassa cinza, desta forma o revestimento não sofrerá alterações de cor e tonalidade;

- Para o assentamento em ambientes INTERNOS, utilize argamassa do tipo AC-II BRANCA;

- Para o assentamento em ambientes EXTERNOS, utilize argamassa do tipo AC-IIIBRANCA;

- Para o assentamento em gesso acartonado (Drywall), utilize argamassa específica para Drywall;

- Para o assentamento em madeira, utilize silicone industrial transparente do tipo UNIFIX MS 35;

- Para o assentamento em vidros e espelhos, utilize silicone industrial transparente do tipo UNIFIX MS 35;

- Para o assentamento em churrasqueiras e lareiras, utilize argamassa do tipo AC-III REFRATARIA;

3. ASSENTANDO O REVESTIMENTO

- Limpe a área em que o revestimento será assentado, removendo qualquer tipo de poeira e/ou sujeira, utilize também ferramentas limpas para não danificar o revestimento;

- Recomendamos que a parede esteja perfeitamente plana e sem contato com umidade;

- Recomendamos que o assentamento deste revestimento seja feito apenas no FINAL DA OBRA, evitando o contato com poeira, sujeira, tintas e outros materiais;

- Caso o assentamento for feito em parede de alvenaria, a argamassa deve reposar de 5 a 10 minutos antes de assentar o revestimento. Lembramos que a parede deve estar totalmente plana para um assentamento correto;

- Para aplicar a argamassa deve-se usar uma desempenadeira dentada, e a espessura do cordão deve ser compatível com os subformatos do revestimento;

- Recomendamos a aplicação de argamassa na parede e nas peças a serem assentadas, possibilitando o nivelamento.

- Inicie o assentamento do revestimento na parede de baixo para cima. Caso precise iniciar o assentamento no meio da parede para cima, utilize uma barra de madeira ou alumínio para dar suporte as peças da primeira fileira;

! IMPORTANTE: *Retire o excesso de argamassa nas junções entre os revestimentos imediatamente após o assentamento.*

4. REJUNTAMENTO

- Recomendamos uma junta de dilatação de 1 mm.

5. LIMPEZA PÓS OBRA E MANUTENÇÃO

- Antes de realizar a limpeza pós obra, obedeça ao prazo de secagem mínima de 24 HORAS;

- Recomendamos para a limpeza pós obra e diária o uso de aspirador de pó e pano umedecido;

- Caso derrame algum produto que cause manchas, limpe imediatamente com sabão neutro e esponja macia. Nunca utilize esponja de aço ou esponja com o lado abrasivo;

- Não utilize produtos químicos para a limpeza como: álcool, acetona, solvente, água sanitária, removedor ou qualquer outro tipo de ácido;

- Todas as peças são submetidas a um tratamento especial, o que garante a sua durabilidade e imunidade contra humidade e fungos, porém ao longo do tempo se optar por reavivar a cor do produto, procure utilizar um impermeabilizante adequado, para evitar manchas.

OBSERVAÇÃO: Em caso de pintura em volta do revestimento assentado, recomenda-se cobrir a área assentada afim de proteger de poeira e possíveis manchas.

! IMPORTANTE: *Por se tratar de um revestimento artesanal, pode haver variações de cores, tamanhos e nuances em um mesmo lote, assim como variações no acabamento e apresentação de bolhas.*

Em caso de qualquer tipo de dúvida entre em contato conosco pela Central de Atendimento da Cieza Revestimento em www.cieza.com.br ou pelo Telefone (11) 3090-9328.

ATENÇÃO: APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES DE REVESTIMENTOS ANTES DE SEREM ASSENTADOS.